



PCR-Pooltests („Lollitests“): Ergänzende Hinweise für Lehrkräfte zum korrekten Aufkleben der Barcodes auf die Transport- bzw. Zentrifugenröhrchen



*Barcode auf
Transportröhrchen für
die individuelle
Rückstellprobe*



*Barcode auf leerem
Zentrifugenröhrchen
für die Poolprobe*

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte:

- Bitte **keine Probe ohne Barcode** abliefern!
- Der Barcode darf **nicht über den Verschluss** des jeweiligen Röhrchens geklebt werden!
- Den Barcode immer **hochkant aufkleben** und fest andrücken!